

JAK PRZYGOTOWAĆ ROWER DO WYSYŁKI KURIEREM

Siodelko
należy maksymalnie obniżyć

Kierownica
należy skrócić wzdłuż ramy roweru



Pedały
należy przekręcić na wewnętrzną stronę

Maksymalna długość przesyłki 200 cm

Materiały niezbędne do pakowania roweru



- W przypadku kiedy długość roweru przekracza 200 cm należy zdemontować koło i przymocować je do ramy. Maksymalna suma wymiarów po zapakowaniu (dł. + szer. + wys.) może wynosić 300 cm
- Tak przygotowany rower należy zabezpieczyć kartonami, taśmą pakową oraz folią stretch.
- Nie może być żadnych odsłoniętych lub widocznych elementów roweru.



Tania-Paczka.net